## MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE LA TABLETA INTUOS WACOM PARA LA CAPTURA DE FIRMAS EN FORMULARIOS RIVIA

## **CONEXIÓN DE LA TABLETA AL ORDENADOR**

Conecte el cable USB al ordenador y a la tableta tal como se muestra.

Una vez realizada la conexión el indicado LED de estado de la parte izquierda se encenderá (en blanco).

Toque el área activa de la tableta con el lápiz. El indicador LED de estado de la derecha se encenderá (en azul).



## INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

Introduzca el CD de instalación de la unidad de CD-ROM del ordenador y automáticamente le aparecerá un menú de reproducción automática.



También puede acceder al controlador desde el CD, o descargarlo desde el área de asistencia del sitio web de Wacom.

Si el menú de reproducción automática del software no se abre, haga doble clic en el icono "Startup.exe".



Si todo funciona correctamente nos aparecerá una pantalla de presentación con varias opciones a elegir. Seguidamente haremos click a "Instalar Tableta".



Y seguiremos las instrucciones en pantalla para instalar el software del controlador.

wacom:	macow.	<b>* •</b> 8	macow.	<b>* •</b> ©
	Seleccione el modo o	de diestro o zurdo	Instalación de hardware	
Sector reasons for the state state of the sector	Seleccione las opciones estándar de pantalla continuar, pulse después el botón con la flecha	para uso como diestro o zurdo. Para que señala hacia delante.		
Elija la zona donde vive en el siguiente mapa para poder continuar.	Podrá cambiar postariormente esta opción po	r medio del panel de control Wacom.	Quante el trabajo y cierre todas las aplicaciones abiertas antes de instalar la tableta	
			Contecte el cable de la tableta USB en un puerto USB activo.	
A States	<ul> <li>Uso con mano taquierda</li> </ul>	Uso con mano derecha	Se mostrará brevemente el cuadro de diálogo Naevo hardware encontrado y se encendená el indicador LED de estado.	
			Seleccione Continuar para instalar el software de la tableta	l
<b>E F A</b> 2	0			
Europa, Oriente media y Africa			Continuar	

macow.	4	0	macow.	4	•	$\otimes$	macow.	4	•	$\otimes$
	Table Movin Facility In Section           Link Andread Section Section           Section           Section Section     <			Tanina Mauri, Casho Agu da panini perfore 'Em politi turar Ayen Monte.				Notice Tables Waters		

macow	
	Instalación del controlador finalizada.

Iremos a nuestro panel del sistema operativo y buscaremos la carpeta Tableta Wacom y en la cual apretaremos al icono "Propiedades de la tableta Wacom".



Nos aparecerá un menú con las propiedades de la tableta. Cambiaremos las 4 opciones de ExpressKeys a "Desactivado" y desactivaremos el check de "Mostrar Express View".



Ahora iremos a la pestaña de Lápiz y desactivaremos los dos botones que van incluidos.

> -
<b>,</b>
esactivado 🔻
esactivado 🔻
esactivado
esactivado
esactivado
esactivado

Después pulsamos en Proyección y desactivaremos el check "Usar entrada de lápiz Window".



Pulsaremos y mantendremos pulsado con el botón izquierdo del ratón, para arrastrar la ventana de la Configuración de la tableta hacia la parte inferior izquierda de nuestra pantalla y así poder ver en el fondo el cuadro donde posteriormente adjuntaremos la firma.

Registro Informatico Valen ×	RIVIA: Formulario de altas - 460819 - Mozilla	a Firefox	c	- 0 %
<ul> <li>Www.rivia.org/cas/veter.ht</li> </ul>	https://www.rivia.org/vet/altas/form_alta.p	hp DROBIETARIO		
Registro informáti de identificacio	1er apellido 2º apellido Domicilio	Firme aquí		
Rivia RIIA-Eq	Cód. postal			
Propiedades de la tableta Wa			mo-3	
Aplicación: <	>	ceptar Limpiar Subir imagen	L PROPIET	ARIO
Tableta Lápiz Proyección	n   Menú radial			
Ragistro	Modo		R CON LA	DEL
	Área de la pantalla: Completa			
	fuerza		-	=
	Área de la tableta: Completa 👻			
Usar entrada de lápiz Win	dow Predefinido		oue mis datos gestionados de	
Acerca de Opcione	S		x na solicitud por	
Para poder visualizar e imprimi formularios es necesario tener		III		+
27		Email 1988 3 3		

Se procederá a abrir el desplegable de Área de pantalla y seleccionamos "Parte..".

Propiedades de la tableta Waco	m	
Aplicación: < Todos		> -
Tableta Lápiz Proyección	Menú radial	
	Modo	© Ratón
	Área de la pantalla	Completa 👻
	~	Completa
	~	Monitor 1
	Área de la tableta	Completa 👻
Usar entrada de lápiz Windo	w	Predefinido
Acerca de Opciones		•

Nos aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos pulsar en "Haga clic para definir el área de la pantalla"



Nos aparecerá un recuadro conde deberemos pulsar y establecer las esquinas para que toda la superficie de la tableta pueda recoger la firma.

Firme aquí	Firme aquí
Inc	
Aceptar Limpiar Subir imágen	Aceptar Limpiar Subir imágen