MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE LA TABLETA PEN WACOM PARA LA CAPTURA DE FIRMAS EN FORMULARIOS RIVIA

CONEXIÓN DE LA TABLETA AL ORDENADOR

Conecte el cable USB al ordenador y a la tableta tal como se muestra.

Una vez realizada la conexión el indicado LED de estado de la parte izquierda se encenderá (en blanco).



INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

Introduzca el CD de instalación de la unidad de CD-ROM del ordenador y automáticamente le aparecerá un menú de reproducción automática.



También puede acceder al controlador desde el CD, o descargarlo desde el área de asistencia del sitio web de Wacom.

Si el menú de reproducción automática del software no se abre, haga doble clic en el icono "Install.exe".



Si todo funciona correctamente nos aparecerá una pantalla de presentación con varias opciones a elegir. Seguidamente haremos click a "Instalar Bamboo".



Y seguiremos las instrucciones en pantalla para instalar el software del controlador.



Pen Tablet: Acuerdo de licencia		RAMROO	
Lea detenidamente el siguiente acuerdo de liceno ver el acuerdo completo.	ia. Pulse la tecla AV PÅG para		
LICENCIA DEL SOFTWAR (EN TODO EL MUNDO EXCEP' ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO)	E TO EUROPA,	Pen Tablet: Estado	
Este documento legal es un acuerdo e final y Wacom Technology Corporation	ntre usted, el usuario n (Wacom).		
1. Concesión de licencia. El producto programas para ordenador insertados	adjunto incluye en el soporte de la 🔫		
¿Acepta todos los términos del acuerdo de liceno debe aceptar este acuerdo.	ia? Para instalar el software,		
Acepto	No acepto		
		L	

Ins	talar Tableta Wacom		
	El controlador de tableta se ha instalado correctament	e.	
	Aceptar		

Iremos a nuestro panel del sistema operativo y buscaremos la carpeta Bamboo y en la cual apretaremos al icono "Propiedades de Bamboo".



Nos aparecerá una pantalla con las propiedades de la tableta Bamboo. Cambiaremos las 2 opciones de los botones del Lápiz a Desactivado.

Lápiz Tableta	
104600	Sonido del clic
Desactiv.	\$
Desactiv.	Tracción
	Modo lápiz
Distancia de doble clic	(∱) ⊖ Modo ratón
	Detailes
Pequeño Grande	
	Avanzada Predefinido

Pulsaremos y mantendremos pulsado con el botón izquierdo del ratón, para arrastrar la ventana de la Configuración de la tableta hacia la parte inferior izquierda de nuestra pantalla y así poder ver en el fondo el cuadro donde posteriormente adjuntaremos la firma.

Registro Informatico Valen ×	🥹 RIVIA: Formulario de altas - 460819 - Mozi	lla Firefox	
() @ www.rivia.org/cas/veter.ht	https://www.rivia.org/vet/altas/form_alta.	php	
Rivia RilA-Eq	1er apeliido 2º apeliido Domicilio Cód. postal	PROPIETARIO Firme aquí	
Alta Baja			
Propiedades de Bamboo		Aceptar Limpiar Subir imagen	
Desativ.	Sonido del clic		R CON LA DEL
Desativ.	Trecole Modo lipiz Dotales Modo ratio Detales		E
Pequeño Grande			que mis datos gestionados de
	Avanzada Predefinido		x na solicitud por
Acerca de	Ejercicios Ayuda	III	Þ
app		Email	

Para establecer y configurar el recuadro donde se recoge la firma con la tableta pulsaremos en Detalles.

	Sonido del clic Tracción ↓ ⊙ Modo lápiz Detalles
Distancia de doble clic Pequeño Grande Acerca de Ej	Modo ratón Detalles Avanzada Predefinido iercicios Ayuda

Nos aparece la siguiente pantalla donde tendremos que marcar parte y pulsar en definir.

Propiedades de Bamboo Lápiz Tableta	
Detalles sobre el modo lápiz	
Área de la pantalla O Todas las pantallas O Monitor O Parte Definir	
Escala Proporciones de fuerza Área de la tableta Completa Parte Definir	
Predefinido	Aceptar
Acerca de Ejercicios	Ayuda

Nos aparecerá la siguiente pantalla donde deberemos pulsar en "Haga clic para definir el área de la pantalla"

🗖 Propiedades	i de Bamboo 📃 🗐 🗙
Lápiz Tableta	Parte de la pantalla
Detalles sobre	Seleccione una de las dos siguientes formas para definir Parte de la pantalla:
Área de la p	Colocar rectángulo para pantalla
🔿 Todas	
🔘 Monito	
⊙ Parte	
Escala	
Propor	
Área de la t ⓒ Comple ◯ Parte	2. Seleccionar el área con el cursor de la pantalla Haga clic para definir el área de la pantalla Mensaje:
	Utilice el lápiz para hacer clic en la esquina superior izquierda de la parte del área de la pantalla que está seleccionando. Pulse Esc para cancelar.
	Cancelar Aceptar

Nos aparecerá un recuadro conde deberemos pulsar y establecer las esquinas para que toda la superficie de la tableta pueda recoger la firma.

